



Waschempfehlungen Tischwäsche

Neue Tischwäsche aus Reinleinen, Halbleinen, Baumwolle sollte vor dem ersten Gebrauch immer gewaschen werden, und zwar getrennt von der übrigen Wäsche.

Der erste Waschgang bringt das Wäschestück in die Normalform. Durch das Weben, Ausrüsten und Konfektionieren, ist das Gewebe unter ständigem Zug und kann dadurch etwas verzogen sein.

Beim Waschen quillt die Faser auf und nimmt ihre eigentliche Form wieder ein.

Bei Geweben aus natürlichen Fasern (Baumwolle/Leinen) ist ein Einsprung normal. Neuwäsche immer separat waschen.

Wichtig: Weisse und farbige Wäsche immer getrennt waschen!

Einwaschen

Tischwäsche aus Reinleinen, Halbleinen oder Baumwolle

Die neue Tischwäsche vor Gebrauch über Nacht im kalten Wasser (betrifft vor allem Halb- und Reinleinen), ohne Waschmittel, einlegen. Die nasse Wäsche anschliessend in der Waschmaschine je nach Produktebeschreibung bei 30°C, 40°C oder 60°C waschen.

Wichtig:

- Maschine nur halb beladen, um Scheuerschäden zu vermeiden
- nur Feinwaschmittel verwenden
- Wäsche in feuchtem Zustand bügeln

Folgewäschen

Nach dem korrekten Einwaschen kann die Wäsche entsprechend den Waschechtheiten normal gewaschen werden; d.h.

- Trommelbeladung normal – nicht überladen!
- Waschttemperaturen gemäss Produktebeschreibung z.B. 30°C, 40°C, 60°C oder 95°C
- Dosierungen gemäss Waschmittelanangaben einsetzen
- Bunt- oder Feinwaschmittel benützen

Bei dunklen und kräftigen Farben kann sich bei den ersten Wäschen leicht überschüssiger Farbstoff absetzen. Lassen Sie feuchte Wäsche nicht längere Zeit übereinander liegen, auch dies kann zu Verfärbungen führen.

Eine überfüllte Waschtrommel strapaziert das Gewebe und es können Scheuerschäden entstehen. Deshalb die Waschtrommel nur mässig füllen. Um Knitterfalten vorzubeugen, die Wäsche nie nass in der Waschmaschine liegen lassen.

Halb- und Reinleinen: Programmierung von ‚Cool down‘, d.h. ‚Pflegeleichte Wäsche‘. Mindestens 3 Spülgänge, der Spülvorgang mit stufenweisem kühlerem Wasser, verhindert einen Temperaturschock und somit zu starkes Knittern.

Einsatz von Wasch- und Bleichmittel

Vollwaschmittel enthalten Bleichsubstanzen und optische Aufheller, diese sollten Sie ausschliesslich für weisse Wäsche verwenden.

Für farbige und bunte Wäsche empfehlen wir Bunt- oder Feinwaschmittel ohne optische Aufheller – so genannte Colorwaschmittel. Sie verhindern Farbabfärbungen und das Ausbleichen der Wäscheteile. Dadurch behält die Tischwäsche über viele Jahre die volle Leuchtkraft der Farben.

Wichtig:

- Wäschestücke NIE über Nacht in Bleichmittel z.B. Enka, Javel etc. einlegen
- Bleichmittel NIE überdosieren, d.h. Anwendungskonzentrationen nie überschreiten
- Prewash-Produkte kurz, d.h. 10 bis max. *15 Minuten, einwirken lassen und anschliessend sofort waschen (*immer Herstellerangaben beachten)

Trocknen

Tischwäsche bei max. 60°C (1 Punkt) 5 - 10 Minuten antumblern.

Danach in feuchtem Zustand bügeln.

Achtung: Zu langes und zu heisses Tumbeln schädigt die Tischwäsche permanent und verursacht Falten, Scheuerschäden oder Krähenfüsse und Einsprungswerte von bis zu 20%.

Wichtig:

- Tischwäsche nie im Tumbler liegen lassen.